

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ TY-EW01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания: 12 В
 Номинальный ток: <12А
 Выходная мощность: 85 Вт
 Максимальный крутящий момент: 350 Н.м
 Посадочный квадрат: 12,5 мм
 Вес: 1,7 кг



ИНСТРУКЦИЯ:

1. Для замены колеса поднимите автомобиль с помощью домкрата.
2. Подключите гайковерт к кабелю питания, другой конец кабеля питания вставьте в гнездо прикуривателя или через специальный переходник подключитесь к аккумуляторной батарее автомобиля. Подключайте гайковерт напрямую к аккумуляторной батарее только в том случае, если ток предохранителя прикуривателя менее 12 А.
3. Установите подходящую головку на приводной вал гайковерта.
4. Для откручивания болта или гайки колеса нажмите переключатель направления вращения на сторону с обозначением «=», для закручивания – «-».

ВНИМАНИЯ:

Для вашей безопасности внимательно прочтите это руководство перед использованием.

1. Для обеспечения достаточной мощности перед использованием следует завести автомобиль.
2. Не позволяйте гайковерту и проводам электропитания намокать, не погружайте инструмент в воду, также не работайте данным инструментом в дождливую погоду во избежание поражения электрическим током.

3. Запрещается работать в легковоспламеняющихся и взрывоопасных местах во избежание возгорания и взрыва.
4. При подключении электрогайковерта к аккумуляторной батарее, красный зажим подключается к «+», а черный к «-» АКБ.
5. Не нажимайте слишком сильно на гайковерт, когда откручиваете или закручиваете гайку или болт колеса.
6. Если гайка или болт не откручивается, а приводной вал не вращается, остановите операцию. Используйте более мощный гайковерт с большим крутящим моментом.
7. Запрещается детям работать с данным инструментом, а так же не позволяйте детям находиться рядом во время работы гайковерта.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель находится в штекере для прикуривателя кабеля питания. В случае перегрузки предохранитель выходит из строя. Замените предохранитель следующим образом:

1. Против часовой стрелки открутите переднюю металлическую часть штекера для прикуривателя.
2. Замените предохранитель на исправный.
3. По часовой стрелке закрутите переднюю металлическую часть штекера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте этот набор инструментов. Если возникла проблема, пожалуйста, обратитесь к дилеру или продавцу.
2. Не вносите конструктивные изменения в инструмент самостоятельно, это может привести к несчастным случаям.
3. Держите чистым и сухим инструмент после каждого использования.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Симптомы		Возможные причины		Решение
Приводной вал гайковерта не вращается или гайковерт не может ослабить или затянуть болт или гайку	A	Выход из строя предохранителя кабеля питания	A	Замените предохранитель
	B	Неисправность гнезда прикуривателя автомобиля	B	Подключитесь к АКБ автомобиля
	C	Низкий заряд АКБ	C	Замените АКБ
	D	Нарушение полярности подключения к АКБ	D	Проверьте полярность подключения к АКБ
	E	Не правильно выбрано направление вращения	E	Выберите правильное направление вращения